

安全注意事項

為了安全、有效使用您的手機，請您在使用前仔細閱讀以下資訊。

安全開機

在禁止使用手機的場所，或者使用手機會引起干擾或危險時，請不要使用專用機。

在受限制的區域要關機

請遵守任何相關的限制規定或條例。在飛機上或在易燃物品、化學製劑、醫療設備附近應關機。

干擾

移動通信可能會受到無線電干擾，從而影響功能。

防塵防水

此專用機符合國際通行 IP68 等級防塵防水標準。

專用機放置於兒童觸摸不到的地方

專用機和其所有配件（包括附件）應放置於兒童觸摸不到的地方。

配件和電池

請使用本公司指定的電池和充電器，否則可能引起爆炸。

專業化服務

請勿擅自拆卸專用機及附件，只有授權的機構才可維修本手機。

安裝

配件介紹

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 專用機
- 電池
- 背夾
- 旅行充電器（充電器）
- 使用說明書

安裝 SIM 卡和記憶卡

當您訂購行動電話服務時，將收到一張使用者識別模組（SIM）卡，其中載有您的訂購詳細資訊，例如個人識別號碼（PIN）和可選服務。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買通用使用者識別模組（USIM）卡。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡

將手機電池蓋打開，拆出電池，對應 SIM 卡識別字元位置，插入 SIM 卡

如果未插入 SIM 卡或 USIM 卡，則僅能使用專用機的部分功能表。

如欲安裝記憶卡（選配）

可使用 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡。

- 專用機僅支援記憶卡 FAT 檔結構。如果插入其他檔結構的記憶卡，專用機會要求重新格式化記憶卡。
- 記憶卡最大支援 128G
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 在專用機中插入記憶卡時，記憶卡中的檔目錄會出現在內部記憶體 (moviNAND™) 下的 /sdcard/sd 資料夾中。

安裝記憶卡

將專用機電池蓋打開，拆出電池，對應記憶卡識別字元位置，插入記憶卡

取出記憶卡

取出記憶卡前，先卸下記憶卡以便安全取出。

- 1、在待機模式下，選擇設置→存儲→卸載 SD 卡。
- 2、打開專用機背蓋拿出電池後取出記憶卡。

請勿在專用機傳送或存取訊號時取出記憶卡，否則可能造成資料丟失或損壞專用機和記憶卡。

格式化記憶卡

- 1、在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與專用機不相容。請僅在專用機上格式化記憶卡。
- 2、在待機模式下，選擇設置→存儲→格式化 SD 卡。

格式化記憶卡前，記住要備份存儲在專用機中的所有重要資料。製造商保修服務不包括因使用者操作而導致的資料丟失。

為電池充電

- 首次使用專用機之前，必須為電池充電。可使用提供的旅行充電器或通過傳輸充電線將專用機與電腦相連進行充電。
 - 僅使用許可的充電器和傳輸充電線。未經許可的充電器或傳輸充電線會導致電池爆炸或損壞您的專用機。
 - 電池電量不足時，專用機會發出警告音並顯示電量不足資訊。電池圖示也會顯示空白並變為紅色。如果電池電量過低，專用機會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用專用機。
 - 用電腦使用傳輸充電線進行充電，充電前請確保電腦已開機。
- 1、將傳輸充電線的一端（微型 USB）插入多功能插口。
 - 2、將傳輸充電線的另一端連接到電腦的 USB 埠，可能需等待片刻才能開始充電。
 - 3、當電池充滿電（電池圖示不再移動）時，斷開傳輸充電線與專用機的連接，然後將其從電腦上拔下。

入門指南

開機和關機

如欲開機，長按住  三秒，即可開機。

如欲關機，長按住  三秒，然後選擇關機。

在禁止使用無線設備的區域（例如飛機和醫院），請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

如欲僅使用專用機的非網路服務，可切換到飛行模式。下拉功能表，然後選擇飛行模式。

了解專用機

編號	名稱	說明
1	手電筒	高亮度 LED 燈
2	耳機孔	3.5mm 耳機介面
3	聽筒	接打電話時為保證受話品質，請保持聽筒靠近耳朵
4	前置鏡頭	前置攝像頭，200 萬畫素
5	操作按鍵	執行開關機功能及各項功能操作
6	麥克風	全指向麥克風
7	Micro USB 孔	具備傳輸資料和充電功能
8	PTT 發話鍵	Zello APP 隨按即說 PTT 發話鍵
9	音量鍵	音量按鍵與螢幕音控同步
10	喇叭	位於機身背部最上方，音質清晰聲量大
11	後置鏡頭	後置攝像頭，800 萬畫素
12	電池蓋	可用硬幣轉開電池蓋螺絲，內置 3000mAh 充電式鋰電池





使用觸控式螢幕


使用專用機觸控式螢幕可以更輕鬆地選擇項目或執行功能。瞭解使用觸控式螢幕的基本操作：

- 為了避免刮傷觸控式螢幕，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控式螢幕接觸其他電子設備。靜電放電可能會造成觸控式螢幕發生故障。
- 觸控式螢幕上有一層保護層，可以發現人體發出的微小電荷。要獲得最佳性能，請用指尖點擊觸控式螢幕。觸控式螢幕不會對尖銳工具的碰觸產生反應，例如觸控筆或鋼筆。

可執行以下操作來控制觸控式螢幕：

- 點擊：用手指點擊一次來選擇或啟動功能表、選項或應用程式。
- 滾動：點擊並向上、向下、向左或向右拖動手指示來移動到列表中的項目。
- 拖放：用手指點擊並緊按住一個項目，然後拖動手指示來移動項目。
- 按兩下：檢視照片或網頁時，用手指快速點擊兩次可以放大或縮小。


手機休眠

如果未使用專用機的時間達 60 秒，專用機自動關閉螢幕進入休眠。如欲重新打開螢幕，按下 。也可調整螢幕顯示時間。在待機模式下，然後選擇設置→顯示→休眠。

鎖定或解鎖螢幕

ZELLO 非通話畫面下：




可以鎖定螢幕，以防止在操作專用機時產生的誤觸。

如欲鎖定，按下  即可。

ZELLO 通話畫面下：

按下  即可鎖定/解鎖。

如欲解鎖有二種方式：

1. 按下  點亮螢幕，然後用手指對觸控螢幕  點擊並同時往上滑動。
2. 或按下  點亮螢幕，再立即按“#”解鎖。

瞭解待機螢幕

專用機處於待機模式時，可看到待機螢幕。在待機螢幕中，可檢視手機的狀態和訪問應用程式。

選擇桌布來源

可以設置桌布來自訂待機螢幕或鎖屏介面。

- 圖庫：設置鎖屏/桌面介面圖像。
- 桌布：設置鎖屏/桌面介面圖像。

使用快捷方式面板

在待機模式下或使用應用程式時，觸控式螢幕頂端指示符圖示區域，然後向下拖動手指，打開快捷方式面板。可以啟動或取消無線連接等其他功能，並訪問通知的清單，如資訊、通話、活動或處理狀態。如欲隱藏列表，請向上拖動列表的下邊框。



在快捷方式面板顯示介面可以使用以下選項：

- 亮度：調節螢幕的亮度。
- 設置當前時間和日期：修改或設定日期或是設定鬧鐘時間提醒。
- 修改快捷面板顯示介面：自訂快捷面板。
- 設置：快速進入設置功能表介面。
- WiFi：啟動或關閉 WiFi。
- 流動數據：行動數據 關閉或開啟。
- 省電模式：省電模式狀態。
- 請勿騷擾：關閉或開啟或是設定時間內勿騷擾功能。
- 自動旋轉：可開啟/關閉螢幕直立或是旋轉功能。
- 藍牙：啟動或關閉藍牙或是設定藍芽裝置。
- 飛行模式：關閉或開啟飛航模式。
- 位置資訊：啟動或關閉 GPS 定位功能。
- 熱點：啟動或關閉 WiFi 熱點。
- 聲音：手機聲音/振動/靜音模式切換功能
- 夜燈模式：可開啟/關閉夜間螢幕護眼模式
- 閃光燈：可開啟/關閉手電筒。
- 反轉顏色：可關閉/打開深色模式與淺色模式
- 數據節省模式：可開啟/關閉流量節省程式
- 儲存空間：啟動或關閉資料連接。

打開或關閉觸摸音

在待機模式下，然後選擇設置→提示語和通知→標準→設置選項→選擇觸摸提示音。

調整鈴聲音量



音量按鍵可調整音量大小聲。

切換到安靜模式

如欲使專用機靜音或解除靜音，請執行以下其中一種操作：

- 在螢幕頂部打開快捷方式面板，然後選擇情景模式→靜音。
- 更改鈴聲
- 在待機模式下，打開應用程式清單，然後選擇設置→提示音和通知→標準→手機鈴聲、通知提示音。
- 從列表中選擇鈴聲，然後選擇確定。

調整螢幕亮度

在設定選單下調整螢幕亮度：

1. 在待機模式下，然後選擇設置→顯示→亮度。
2. 拖動滑塊以調整亮度的級別。

※螢幕亮度會影響專用機消耗電池電量的速度。

設定解鎖圖案

可以設定解鎖圖案以防止他人未經允許使用專用機。

1. 在待機模式下，選擇設置→安全→螢幕鎖定方式→圖案。
2. 注意觀看螢幕提示語（如有必要）。
3. 選擇繼續。
4. 繪製解鎖圖案後選擇繼續。
5. 再次繪製圖案進行確認，選擇確認
6. 點擊完成，圖案解鎖設置成功。

鎖定 SIM

可通過啟動隨 SIM 或 PIN 碼來鎖定專用機。

1. 在待機模式下，打開應用程式清單，然後選擇設置→安全→設置 SIM 卡鎖定方式→鎖住 SIM 卡。
 2. 輸入 PIN 碼並選擇確定。
- 如果啟動 PIN 碼鎖，必須在每次開機時輸入 PIN 碼。
 - 如果 PIN 碼多次輸入錯誤，則 SIM 被鎖定。此時必須輸入 PIN 解鎖金鑰 (PUK) 才能解鎖 SIM。
 - 如果因輸入錯誤的 PUK 而導致 SIM 或遭鎖定，請將卡帶到相對應電信商服務提供者處進行解鎖。

電話

撥號

瞭解如何使用通話功能，如在通話過程中通過可用選項撥打和接聽電話，或者自訂和使用與通話相關的功能。

通話記錄

可以查看按類型篩選的通話記錄。

1. 在待機模式下，點擊電話切換到最近介面查看通話記錄。

2.在通話記錄介面，可查看全部電話的通話記錄。

3.選擇單個通話記錄可查看詳情等操作。

撥號鍵盤

點擊按鈕可彈出撥號鍵盤，在撥號鍵盤上方空白處滑動可收起撥號鍵盤；在撥號鍵盤介面可隨意輸入或刪除號碼；輸入號碼後可進行功能操作。

快捷選單功能表

包含通話記錄、建立新連絡人、設定選項以及可輸入名稱或號碼進行查詢等。

通訊錄

瞭解如何創建和管理存儲在專用機記憶體或者 SIM 卡上的個人或公司聯絡人的列表。可保存聯絡人的姓名、手機號碼、家庭電話號碼、電子郵寄地址以及可對連絡人刪除，分享等。

收藏

對某些特定的連絡人、經常聯繫的人進行收藏，讓您管理連絡人更便捷。每次撥打連絡人號碼後，連絡人會自動加入。注意：只有手機連絡人才能使用收藏功能

連絡人

瞭解如何創建和管理存儲在手機記憶體或者 SIM 卡或 USIM 卡上的個人或公司連絡人的列表。可保存連絡人的姓名、手機號碼、家庭電話號碼、電子郵寄地址及更多資訊。

群組

設置連絡人群組。

短訊/簡訊

瞭解如何創建和發送簡訊 (SMS)、多媒體簡訊(MMS)以及檢視或管理已發送或接收的資訊在本機服務區外發送或接收資訊可能會產生額外的費用。有關詳細資訊，請聯絡電信商服務提供者。

新建信息

點擊新建短訊，進入新建資訊介面，輸入收件人手機號碼，輸入內容後可成功發送。

如果短訊清單已有聯絡人資訊，可直接按 + 選擇聯絡人。

設定：文字訊息(短訊)、多媒體訊息(MMS)、通知和一般設置。

※使用短訊功能前需插入 SIM 卡，確認網路正常。

圖片庫

圖庫瞭解如何播放存儲在專用機記憶體和記憶卡中的視像。

如果存取圖庫時，您的裝置上顯示記憶體已滿，請使用我的檔案或其它檔管理應用程式刪除部分檔，然後再試。

查看照片

1. 在待機模式或主功能表內，選擇圖庫。
2. 選擇資料夾。
3. 選擇照片查看時，可使用以下選項：
 - 如欲查看更多照片，可向左或向右滑動。
 - 如欲放大或縮小，可以用兩根手指點擊螢幕，然後分開手指（合攏手指會縮小顯示）；也可以連點兩下圖片進行放大或縮小。
 - 如欲在選定資料夾中啟動幻燈片演示，選擇播放幻燈片。點擊螢幕可停止幻燈片演示。

播放影片

- 在待機模式或主功能表內，選擇圖庫。
- 選擇要播放的影片，點擊播放。

分享照片或影片

- 選擇照片或影片檔。
- 選擇功能表→分享→分享選項。

相機

待機模式下，從應用程式中進入，進入相機後可執行拍照，攝影功能。相機可拍攝高品質的 800 畫素照片，及特效等更專業的拍照模式，支援拍攝 1080P 高解析的視頻。

文件管理


學習快速而又有趣地開啟您所有儲存在您的專用機和儲存卡的圖片，影片，音樂，聲音檔以及其他種類的檔，可對檔進行搜索等。




1. 在主功能表下，選擇檔管理。
2. 選擇資料夾→檔案。
在資料夾中，選擇專用機左下方的功能或按功能鍵可有以下選項：
 - 新建資料夾：創建新資料夾。
 - 選擇檔或者資料夾：全部選定或部分選定進行複製、刪除、剪切、重命名等。
 - 顯示隱藏檔：隱藏的檔會顯示在清單內。
 - 排序方式：類型，名稱，時間。
 - 桌面設置
進行桌面佈局、手勢操作等設置。

錄音機

可錄製並播放語音，以及對音質，錄音模式的設置。

錄製語音備忘錄

1. 在待機模式下，打開應用程式清單，然後選擇答錄機。
2. 選擇  開始錄製。

3. 對著話筒(麥克風)講話。
4. 完成後，選擇  停止或暫停。
5. 選擇 ，播放剛才的錄音檔。
6. 選擇儲存，如果不想儲存，選擇丟棄重新錄製或直接點擊  重新錄製。


播放語音備忘錄

1. 在播放清單  中，選擇我的錄音。
2. 選擇要播放的語音檔

FM 收音機

打開 FM 收音機，可收聽到附近的廣播電臺。

須先插 3.5mm 耳機做天線

- 調節頻道：開始播放後點擊下方 <> 按鈕切換頻道或點擊上方  圖示下拉頻道清單選擇
- 頻道播放：點選上方喇叭或耳機圖示作為播放音訊的切換
- 錄製聲音：播放廣播時可以錄製聲音並保存

設定

〉 網路和互聯網

WIFI：打開或關閉 Wi-Fi 功能。

流動網路(行動網路)

數據用量：查看 SIM 卡流量使用情況以及對行動網路資料的設置。

熱點和網路共享

SIM 卡：

- SIM 卡 1/ SIM 卡 2 信息：可關閉或打開 SIM 卡。
- 雙 SIM 卡的情況下，行動網路資料，通話，短信可任意設置主 SIM 卡或是副 SIM 卡。

VPN

飛行模式

〉 已連結的裝置

藍芽：可開啟或關閉藍牙。

USB 連線

列印：可安裝並使用列印服務。

〉 應用程式和通知

查看 SIM 卡流量使用情況以及對行動網路資料的設置。

〉 電池

電池使用狀態，開啟/關閉智慧省電，開啟/關閉顯示電量百分比。

〉 顯示

亮度：通過滑動進度條可以更改螢幕亮暗的強度。

夜燈模式：會將螢幕調校至橙黃色，在光線昏暗的環境下看螢幕較為舒適。

自動調節亮度：可根據所處環境的變化來調整屏的亮度。

桌布：可以選擇不同的圖片作為專用機桌布。

進階

- 休眠：專用機無任何操作後一定時間內專用機螢幕會暗下去直至螢幕熄滅。
- 自動旋轉螢幕：可打開或關閉螢幕旋轉功能。
- 字型大小：設置字體的大小。
- 顯示大小：顯示畫面上項目顯示大小。

〉 音效

- 通過滑動進度條可以更改媒體、鬧鐘、鈴聲的音量。
- 請勿騷擾偏好設定：可根據個人使用習慣對通知顯示，免打擾模式以及音效方面等設置。
- 電話鈴聲
- 進階：預設通知音效，鬧鐘音效以及其它功能音效等。

〉 儲存空間

查看已使用量、總記憶體/可用記憶體等，以及相關存儲資料。

〉 進階功能

打開/關閉翻轉靜音操作。

〉 快霸

開啟/關閉應用程式於背景工作的管理設定。

〉 安全性和位置：

裝置安全

螢幕鎖定

- 無：停用螢幕解鎖保護。
- 滑動：觸屏滑動來進行螢幕解鎖。
- 圖案：繪製一個解鎖圖案，螢幕解鎖時輸入解鎖圖案。
- PIN 碼：使用數位 PIN 碼給螢幕解鎖。
- 密碼：使用字母或數字，至少 4 個字元設置螢幕解鎖。

鎖定偏好設定

- 螢幕鎖定畫面上/顯示所有通知內容
- 螢幕鎖定訊息/編輯好後，會在待機未解鎖畫面“時間日期下方的位置”顯示個性的簽名和您設計的資訊。

私隱權

位置

開啟或關閉位置資訊。

顯示密碼

預設關閉情況下，為保證安全性，專用機將輸入的密碼顯示為 “ • ”。

開啟後可設定專用機在輸入密碼時短暫顯示字元。

裝置管理應用程式

資料保護

可設定你的進入圖形以保護您的資料，防止遭到入侵。

SIM 卡鎖定

開啟/關閉 需要 PIN 碼才能使用手機。

加密和憑證

將手機加密

憑證儲存空間

- 儲存空間類型：僅限軟體。
- 可信的憑據：使用證書和憑證以確保安全使用各個應用程式。
- 使用者憑證：查看和修改已儲存的憑證。
- 從 SD 卡安裝證書：安裝儲存在記憶卡中的加密證書。
- 清除憑據：刪除專用機中的憑證內容，並重設密碼。

螢幕固定

可以使用螢幕固定功能持續顯示目前的畫面。

可存取使用狀況的應用程式

〉 使用者和帳戶

緊急資料

醫療資訊

緊急聯絡人

自動同步資料處理

允許應用程式自動重新整理

〉 無障礙設定

可根據使用習慣對服務，系統，顯示等選項設置。

〉 系統：

語言和輸入法

可以選擇語言，設置鍵盤，選擇輸入法。

日期和時間

訪問和修改以下設定，以控制專用機顯示時間和日期的方式：

- 自動確定日期和時間：使用網路提供的時間。
- 自動確定時區：使用網路上的時區。
- 設置日期：手動設置當前日期。
- 設定時間：手動設置當前時間。

- 選擇時區：設定本地時區。
- 使用 24 小時格式：設置以 24 小時制顯示時間。

重設選項

恢復出廠預設設置會清除專用機上所有資料，請謹慎操作。

關於手機

軟體更新、版本、產品型號等

存取有關專用機的資訊，如狀態資訊、法律資訊、專用機型號、版本號等資訊。

常見問題與解決辦法

為節省您的時間和不必要的花費，請在聯繫專業售後服務前，進行以下簡單的檢查。

無法啟動專用機：

檢查是否按住【開關鍵】至少 3 秒以上。

檢查電池電量是否已耗盡，請充電。

啟動專用機，有資訊顯示

輸入專用機鎖密碼，選用了自動上鎖功能，必須在使用前輸入專用機密碼。

輸入 PIN 碼，選用了每次開機時輸入 PIN 的功能，必須輸入 PIN 碼。

輸入 PUK 碼：連接三次輸入錯誤 PIN 碼，會鎖死 SIM 卡，應輸入電信運營商提供的 PUK 碼。

SIM 卡錯誤：

SIM 卡金屬面有汙物，用乾淨的布擦試 SIM 卡金屬接觸點。

SIM 卡未裝好，按照使用手冊說明正確安裝 SIM 卡。

SIM 卡損壞，與您的電信運營商聯繫。

無法連接網路：

信號弱，請移到信號強的地方重試。

超出基地台的網路覆蓋區。

SIM 卡無效，與您的電信運營商聯繫。

號碼無法撥出：

請確認撥號後是否點擊通話鍵。

請確認是否因欠費而被電信公司停話。

請確認 SIM 卡是否有效。

請確認是否設置了呼叫限制功能。

請確認是否設置了固定撥號功能。

通話品質差：

請檢查是否音量調節不合適。

在接收不良地區使用專用機，如高樓附近或地下室，無線電波無法有效傳達。

號碼無法呼入：

請確認專用機已開機，且連接網路。

請確認是否因欠費而被禁止呼入。

請確認 SIM 卡是否有效。

請確認是否設置了呼叫限制功能。

連絡人無法聽到您說話：

請確認麥克風已經打開。

請保持手機下部的麥克風靠近您的嘴巴。

待機時間短：

待機時間與網路的系統設置有關，可能處於接收不良的區域。收不到信號時，話機將持續發射以找尋基地台，消耗大量電池電量，造成待機時間變短。請移到信號強的地方使用或暫時關閉專用機。

無法充電：

接觸不良，檢查插頭是否連接好。

汙穢堆積，用柔軟乾淨的布擦拭專用機和電池的接線口。

在低於 0°C 或高於 45°C 的環境中充電時，請改變充電環境。

電池或充電器損壞，需更換。

裝置過熱情形與解決方法

電池充電時裝置發生過熱情形，充電時，裝置與充電器可能會變熱。無線充電或閃充期間，裝置摸起來可能會更燙。這並不會影響裝置的使用期限或效能，且此為裝置運作時的正常情形。若電池過熱，充電速度可能會下降或充電器停止充電。

操作環境注意事項

下列情況中，您的裝置溫度可能因外在環境而升高。小心使用，避免縮短電池的生命週期、損壞裝置或造成著火。

請勿將裝置存放在過冷或過熱的地方。

請勿將裝置長時間置於陽光直射處。

請勿將裝置長時間置於溫度過高的區域，例如夏季的汽車內。

請勿將裝置放在任何可能發生過熱情形的區域，例如電毯上。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置。

請勿使用外皮脫落或受損的傳輸線，且請勿使用受損或有問題的充電器或電池。

防水和防塵

裝置具防水防塵功能，且符合下列國際標準。

IP68 防水等級認證：符合 IEC 60529 標準，測試條件為在靜止狀態下浸入深達 1 m 的清水中 30 分鐘。

請務必遵循準則以維護裝置防水防塵功能。

請勿讓裝置暴露於泳池水或海水環境中。

如有汗水或其他液體滲入裝置，包含肥皂水、油質、香水、防曬乳、乾洗手、化妝品等化學物質，或含有酒精成分的液體，使用前請先以靜止狀態的清水洗淨裝置，並用乾淨軟布徹底拭乾，以維持其防水功能。

請勿將裝置暴露於水壓較強的水流中。如水壓突然升高，則可能會超過裝置的有效防水深度。

如在桑拿或蒸氣室等空間，則可能會因為溫度驟變而導致防水效能受損。

若裝置遭外力衝擊或受損，防水功能可能會減弱。

如裝置接觸到水分或汙染物，請遵循準則操作：

請以乾淨的軟布徹底拭乾裝置。

如麥克風或揚聲器未乾透，可能導致通話期間聲音聽不清楚。

如在水中使用裝置，觸控螢幕及其他功能可能無法正常運作。

在裝置乾透之前，請勿連接充電器或任何配件。如在多功能插孔未乾透之前連接配件或充電器，則裝置可能受損。

如果上述指導資訊無法說明您解決遇到的問題，請記錄您專用機的型號和序號資訊，以及問題的清晰描述，然後聯繫當地的售後服務商。

電磁輻射吸收比

台灣 SAR 國家標準(CNS 14959)，最大不得超過 2.0 W/kg。

電磁波警語：

- ◆ 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- ◆ 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- ◆ 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- ◆ 應避免影響附近雷達系統之操作。
- ◆ 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

※減少電磁波影響，請妥適使用。

備註:該作業系統僅支援官方提供的系統更新,若使用者刷協力廠商的 ROM 系統或採用任何破解的方式修改系統軟體,可能會導致系統不穩定,可能會帶來安全風險或危險,使用者需要為類似行為承擔責任.

備註：google 部分應用程式可能因為 Zello 專用機而不能使用